

Isı Pompası Uygulama
Üzerinden Yönetim ve Kontrol için
Kurulum Rehberi



iLetComfort



RotaClimate

www.rotacclimate.com

☎ 444 0 863





*Isı pompası kontrol paneli
ekranı üzerinde yer alan



*Tuşuna 3 saniye basılıp çocuk kilidi
açılmalı, sonra,

*Simgesine basılıp
açılan menüde sırasıyla

WLAN ayarı

-onay

-AP MODE

-onay

-WLAN ağı ve çıkış

etkinleştirmek istiyor musunuz?


"EVET – onay" şeklinde seçimler yapılmalıdır.

WLAN simgesi yanıp sönmeye başladığında
eşleştirme için cihaz hazır demektir.




RotaClimate







Kurulumdan önce kumanda görüntüsü



Ön ayarlar sonrası kumanda görüntüsü



Uzaktan Ortak Kontrol Etme İmkânı




RotoClimate




Rota Isı Pompası

Kurulum Kılavuzu



Uygulamayı IOS için App Store, Android için Play Store'den indirin!



RotaClimate




Marka Adını Girmek İçin Talimatları İzleyin!



RotaClimate



Bir Bölge/Ülke Seçiniz



RotaClimate



Giriş

iLetComfort'ı kullanmaya hoş geldiniz.

14:10

RotoClimate

Üye ol

Giriş

iLetComfort'ı kullanmaya hoş geldiniz.

E-posta Telefon

TR ▼ E-postanızı giriniz

Bir şifre gir

☐ şifreyi hatırla [Parolanızı mı unuttunuz?](#)

Giriş

☐ [Gizlilik ve Şartlar](#) ve [Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi](#) okudum ve kabul ettim

[Sanal mod](#)




RotoClimate



Yeni Hesap Oluştur

iLetComfort'ı kullanmaya hoş geldiniz.



RotoClimate



Şifrenizi Belirleyin

Parola 8 ila 20 karakterden oluşmalı ve küçük harf, büyük harf ve rakamdan oluşan en az 2 tür karakter içermelidir.



RotoClimate



Giriş

İletComfort'ı kullanmaya hoş geldiniz.

Başarılı bir şekilde kayıt oluşturulup gizlilik/şartlar ve kullanıcı hizmetsözleşmesi okunduktan sonra bu alana belirlediğiniz kullanıcı adı ve şifre girilmesi gerekmektedir.





RotoClimate



Bluetooth Erişim İzni Ver


Yakındaki istenen cihazı otomatik bulmak için ayarda iLetComfort'ın bluetooth'a erişimine izin ver.



RotaClimate





Bağlantı için bir 2.4GHz wifi ağı seçiniz.



RotaClimate




Lütfen cihazı wifi yönlendiriciye mümkün olduğunca yakın tutun!



RotaClimate




Tebrikler, cihaz kurulumunu başarıyla gerçekleştirdiniz!



RotaClimate




**Bağlantısı yapılan cihazı uygulama
üzerinde görüntüleme.**



RotoClimate



Uygulama üzerinden kontrol ana ekranı



RotaClimate




Cihaz kullanıcı paylaşımı tek bir kullanıcı üzerinden tamamlanan kurulumu, evin diğer üyeleri ile paylaşma açma imkanı sunar.



RotaClimate



Cihaz Kullanıcı Paylaşımı



RotaClimate





RotaClimate

www.rotacclimate.com

☎ 444 0 863

